

UKONČOVACÍ AL "U" PROFIL SE ZOBÁČKEM

Montážní návod

Na závěr montáže nasadíte **ukončovací U profily**, v místech s předpokladem netěsností dotěsníte. K dotmelování se zásadně používají silikonové tmely kompatibilní s polykarbonátem (bývá uvedeno na kartuších s tmelem, např. silikon neutral). Zabraňte vnikání částeček a výparů do komůrek. Ukončovací U profily je nutné používat na stranách desek s otevřenými komůrkami (nahore a dole). **Ukončovací U profily** jsou dodávány polykarbonátové (čiré – průhledné) a hliníkové (přírodní hliník, elox stříbrný nebo hnědý – stejně jako hliníkové přítlačné lišty). PC U profily na deskách nedrží pevně a např. v období tání sněhu by mohly ze spodní strany desek padat. Z tohoto důvodu doporučujeme jejich použití max. z horní strany desek/přístřešku. Al U mají různé profily. Jejich funkčnost zvyšuje přítomnost okapničky, která napomáhá dešťové vodě odkápnout a nevzlínat tak po spodní straně desky. Je dobré při nasazování Al U profilů postupovat tak, že se horní strana profilu podmázne silikonem, nasadí na desku a následně ještě shora přetmelí. Tím se nejen zvýší těsnost vůči vodě, ale zároveň se zabrání možnému spadnutí profilu např. při odtávání sněhu.

