

Jak postupovat při nákupu:

Plný polykarbonát

- Mikropryž – po celé délce krovů a latí



- Desky



- Al krycí lišta oblá (mezera mezi deskami 1 až 2 cm, připevňuje se po 33 cm delšími vruty s šestihlannou hlavou nebo texy + podložkou s gumovým těsněním + krytka na vrut)



- Pryžové těsnění do obou stran krycí lišty (na 1m lišty potřebujete 2m těsnění)



- Plastová krytka alespoň na spodní stranu krycí lišty



- Ukončovací „U“ profily (plastové nebo hliníkové) nahoru a dolů – nemusí být

